

Guide de l'utilisateur

Télécommande Vaddio Venture VideoBAR

Septembre 2024

RMT-50909 (dans le monde entier) La télécommande Vaddio Venture VideoBAR offre des fonctionnalités de base pour les caméras et les conférences : panoramique, inclinaison, zoom, préséglages, contrôle du volume et mise en sourdine, le cas échéant. Vous pouvez également utiliser la télécommande pour obtenir l'adresse IP de la caméra. Cette télécommande est un dispositif à radiofréquence et doit être associée à un VideoBAR individuel pour fonctionner. La télécommande est livrée déjà appariée au VideoBAR avec lequel elle est emballée.



Avant de pouvoir utiliser la télécommande, vous devez :

- Installer les piles
- Mettre l'appareil sous tension

Installation des piles

La télécommande fonctionne avec deux piles AAA.

1. Retirez le couvercle à l'arrière de la télécommande à l'aide de la languette.
2. Installez les piles comme indiqué sur le schéma dans l'ouverture prévue à cet effet.
3. Remettez le couvercle en place en le faisant glisser et en l'enclenchant.

Appairage de la télécommande au VideoBAR

La télécommande livrée avec le VideoBAR est déjà appariée, mais si vous recevez une télécommande de remplacement ou si vous échangez des télécommandes entre unités et que vous souhaitez créer un nouvel appairage, procédez comme suit :

Pour supprimer l'appairage d'une télécommande qui a été précédemment appariée à une autre unité :

1. Appuyer simultanément sur les touches Menu (=) et Home () et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que le voyant de la télécommande soit rouge fixe
2. Relâchez les touches pour effacer l'état de jumelage de la télécommande

Pour associer une télécommande à la caméra VideoBAR :

1. Utilisez un objet fin tel qu'un éjecteur de carte SIM ou un trombone redressé pour appuyer sur le bouton encastré à l'arrière du VideoBAR jusqu'à ce que le voyant d'état à l'avant fasse défiler un point bleu de gauche à droite.
2. Alors que le voyant d'état de l'appareil photo affiche toujours le motif bleu de gauche à droite (ce mode d'appariement dure 15 secondes), appuyez sur la touche Menu (=) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'ensemble du voyant d'état du VideoBAR clignote en bleu.
3. Testez les fonctions de la télécommande pour confirmer que les éléments sont appariés. Si vous avez manqué la fenêtre d'appairage, il se peut que vous deviez entrer à nouveau dans le mode d'appairage de la télécommande et réessayer.

Venture VideoBAR Remote Quick Reference

La télécommande peut comporter des commandes pour des fonctions que votre appareil photo ne possède pas. Certains boutons se comportent différemment en fonction de l'état de l'appareil photo.

	Muet vidéo - Arrêter ou reprendre l'envoi d'une vidéo
	Alimentation - Permet de mettre l'appareil sous tension ou de passer en mode économie d'énergie
	Appel - Pour répondre à un appel entrant.
	Fin de l'appel - Quitter l'appel
	Pan-tilt-home - Contrôle de la caméra et navigation dans les menus. Contrôle de la caméra : Appuyez sur la bague d'inclinaison panoramique pour déplacer l'appareil photo dans la direction correspondante. Appuyez sur la touche Accueil () pour revenir à la position centrale. Navigation dans le menu : Lorsque vous naviguez dans le menu à l'écran, appuyez sur la bague d'inclinaison panoramique pour vous déplacer vers le haut et vers le bas, et appuyez sur la touche Accueil pour sélectionner..
	Volume - Augmente ou diminue le volume du haut-parleur.
	Zoom - Augmente ou diminue le zoom.
	Couper le microphone - Arrêter ou reprendre l'envoi de données audio..
	Couper le son du haut-parleur - Arrêter ou reprendre la diffusion du son lointain dans la pièce.



	Quitter le suivi - Permet d'arrêter les modes de suivi pour revenir au fonctionnement manuel des caméras PTZ et ePTZ.
	Suivi du haut-parleur - Activer le mode de suivi du haut-parleur
	Suivi des participants - Activer le mode de suivi des participants.
 	Préréglage 1 et Préréglage 2 - Définir ou rappeler les préréglages.
	Bluetooth - Activer ou désactiver la fonction audio Bluetooth
	Menu - Permet d'afficher ou de supprimer le menu à l'écran.

Stockage et rappel des préréglages

Pour enregistrer un préréglage :

Réglez la prise de vue. Appuyez ensuite sur l'une des touches de préréglage numérotées et maintenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes. Si le haut-parleur n'est pas coupé, un carillon retentit pour indiquer que le processus est terminé.

Pour rappeler une présélection :

Appuyez brièvement sur la touche Preset 1 ou Preset 2.

Vaddio is a brand of Legrand AV Inc. · www.legrandav.com · Phone 800.572.2011 / +1.763.971.4400 · Fax +1.763.971.4464 · Email av.vaddio.support@legrand.com ·

Vaddio is a registered trademark of Legrand AV Inc. All other brand names or marks are used for identification purposes and are trademarks of their respective owners. All patents are protected under existing designations. Other patents pending.

©2024 Legrand AV Inc.