SONY

Television

Reference Guide

Guide de référence / Guía de referencia / Referentiegids / Referenzanleitung / Guia de referência / Referensmanual / Referenceveiledning / Viiteopas / Referanseveiledning / Przewodnik

K-75S25M2 / 75S25VM2 / 75S20M2 / 65S25M2 / 65S25VM2 / 65S20M2 / 55S25M2 / 55S25VM2 / 55S20M2 / 50S25M2 / 50S25VM2 / 50S20M2 / 43S25M2 / 43S25VM2 / 43S20M2



https://rd1.sony.net/help/tv/maep3/h_aep/

© 2026 Sony Corporation



	(cm)*1			(kg)*1
	A	B	C	
K-75S25M2 / 75S25VM2 / 75S20M2	167.0 / 167.0	97.5 / 97.5	8.3 / 8.3	28 / 28
K-65S25M2 / 65S25VM2 / 65S20M2	144.7 / 144.7	84.6 / 84.6	8.3 / 8.3	19.7 / 19.7
K-55S25M2 / 55S25VM2 / 55S20M2	122.7 / 122.7	72.4 / 72.4	8.2 / 8.2	13.2 / 13.2
K-50S25M2 / 50S25VM2 / 50S20M2	111.1 / 111.1	65.5 / 65.5	8.0 / 8.0	9.8 / 9.8
K-43S25M2 / 43S25VM2 / 43S20M2	95.8 / 95.8	57.0 / 57.0	7.9 / 7.9	7.8 / 7.8

*1 (Approx. / Environ / Aprox. / ong. / Ca. / circa / Non / c.a. / przybliżone)

	(cm)*1			(kg)*1
	A	B	C	
K-75S25M2 / 75S25VM2 / 75S20M2	167.0 / 167.0	103.3 / 103.3	39.3 / 39.3	29 / 29
K-65S25M2 / 65S25VM2 / 65S20M2	144.7 / 144.7	90.4 / 90.4	32.7 / 32.7	20 / 20
K-55S25M2 / 55S25VM2 / 55S20M2	122.7 / 122.7	78.2 / 78.2	28.8 / 28.8	13.5 / 13.5
K-50S25M2 / 50S25VM2 / 50S20M2	111.1 / 111.1	71.4 / 71.4	25.5 / 25.5	10 / 10
K-43S25M2 / 43S25VM2 / 43S20M2	95.8 / 95.8	62.8 / 62.8	25.5 / 25.5	8 / 8

*1 (Approx. / Environ / Aprox. / ong. / Ca. / circa / Non / c.a. / przybliżone)



Tecnologia wireless
Protocollo IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth® Versione 5.3
Gamma di frequenza (MHz) (Potenza in uscita (dBm))
LAN wireless (TV)
2 400-2 483,5 (<20,0), 5 150-5 250 (<23,0), 5 250-5 350 (<20,0), 5 470-5 725 (<20,0), 5 725-5 850 (<13,9), 5 945-6 425 (<23,0)*
Bluetooth® (TV)
2 400-2 483,5 (<10,0)
Bluetooth® (RMF-TX820U)
2 400-2 483,5 (<10,0)

Prese di ingresso/uscita
Antenna/Tv via cavo
Terminale esterno 75 ohm per ingresso RF
Antenna satellitare
Connettore di tipo F femmina, 75 ohm
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V e tono a 22 kHz
Trasmissione a singolo cavo EN 50494 e EN 50607*
HDMI IN 1/2/3/4 (compatibile HDCP 2.3)
Video:
4096 × 2160p (50, 60 Hz)*, 4096 × 2160p (24 Hz), 3840 × 2160p (50, 60 Hz)*, 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p, Formati PC**
Audio:
In modalità eARC (Enhanced Audio Return Channel)
Per i dettagli, fare riferimento alla Guida online.
Eccetto modalità eARC
PCM lineare 7.1 canali: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
16/20/24 bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
eARC/ARC (Enhanced Audio Return Channel/Audio Return Channel) (solo HDMI IN 3)**
In modalità eARC
Per i dettagli, fare riferimento alla Guida online.
In modalità ARC
PCM lineare due canali: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
Ⓒ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Presa ottica digitale (PCM lineare due canali: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, DTS)
•Ⓒ, •Ⓒ, •Ⓒ
Le porte USB 1 e 2 supportano USB High Speed (USB 2.0, HDD REC**)
品 LAN
Connettore 10BASE-T/100BASE-TX (La velocità di connessione può variare a seconda delle caratteristiche operative della rete. La velocità di comunicazione e la qualità non sono garantite.)

Potenza, caratteristiche prodotto e altro
Requisiti di alimentazione
220 V – 240 V CA, 50 Hz
Dimensioni schermo (diagonale) (circa) (cm/pollici)
K-75525M2 / 75525VM2 / 75520M2: 189,3 / 75
K-65525M2 / 65525VM2 / 65520M2: 163,9 / 65
K-55525M2 / 55525VM2 / 55520M2: 138,8 / 55
K-50525M2 / 50525VM2 / 50520M2: 125,7 / 50
K-43525M2 / 43525VM2 / 43520M2: 108,0 / 43
Potenza assorbita in modalità standby**** (W)
0,50
Risoluzione schermo (orizzontale × verticale) (pixel)
3 840 × 2 160
Valori nominali uscita
500 mA (per USB 1/2)

Altri
Temperatura di utilizzo
Da 0 °C a 40 °C
Umidità d'esercizio
Dal 10 % all'80 % di u. r. (in assenza di condensa)
Accessori opzionali
Staffa di montaggio a parete: SU-WL450

*1 Solo per alcune Regioni/Paesi/Modelli.
*2 La norma EN 50607 vale solo per alcune zone del mondo/paesi/modelli.
*3 Consultare il menu su schermo [Formato segnale HDMI].
*4 Per i dettagli, fare riferimento alla Guida online.
*5 Collegare il sistema audio a HDMI IN 3 per dirigere l'audio del televisore verso il sistema audio.
*6 Funzione non disponibile in Italia.
*7 Il valore dell'assorbimento di potenza specificato in modalità standby viene raggiunto dopo alcuni minuti dallo spegnimento, cioè dopo che il televisore avrà terminato tutti i processi interni.
*8 Quando la TV è connessa alla rete Internet, la potenza assorbita in modalità standby aumenta.

Nota
• La disponibilità degli accessori opzionali dipende dai paesi/dalle regioni/dai modelli di televisore/dalle sorte.
• Design e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
• Potrebbero essere richiesti abbonamenti a servizi e alle applicazioni e potrebbero essere applicati termini, condizioni e/o costi aggiuntivi quando si usa l'Assistente Google.
• Le caratteristiche prodotto contenute nel presente manuale sono per REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 1062/2010 DELLA COMMISSIONE. Consultare il relativo sito Web per informazioni su (UE) 2019/2013.
• Visitare il sito web Sony per ulteriori informazioni sulle caratteristiche tecniche del prodotto.

Informazioni sui marchi
• Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
• For DTS patents, see https://xperi.com/dts-patents/. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
• TUXERA è un marchio di fabbrica registrato di Tuxera Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Numero di registrazione del prodotto [REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2013 DELLA COMMISSIONE]
K-75525M2 (26525751), K-75525VM2 (26525277), K-75520M2 (26525274), K-65525M2 (26515553), K-65525VM2 (26515554), K-65520M2 (26534884), K-55525M2 (26514969), K-55525VM2 (26514975), K-55520M2 (26534555), K-50525M2 (26514939), K-50525VM2 (26514947), K-50520M2 (26514917), K-43525M2 (26514002), K-43525VM2 (26514071), K-43520M2 (26513568).

SE

Om manualer
Spara manualerna för framtida referensbehov.

Pappersmanual
Startguide (svarspå produkten) / Referensmaterial (denna manual) / Sakerhet och annan information.

Hjälpguide (skärmmanual)
• För att öppna den väljer du [Inställningar] → [Hjälp och feedback] → [Hjälp] eller välj [Hjälp] i hemmenyn. Om [Hjälp] inte finns väljer du [Visa alla] → [Hjälp].
• Du kan ta fram Hjälpguiden med din smartphone (besök webbplatsen som finns på referensmaterialets framsida).

Läs och förstå innehållet i denna manual innan produkten tas i bruk.

Obs!
• Instruktioner om att "Montera TV:n på väggen" ingår i denna TV:s bruksanvisning.
• Läs medföljande säkerhetsdokumentation för ytterligare information om säkerhet.
• Inställningsmenyer kan ändras utan förvarning på grund av programuppdateringar. Gå in på Sonys supportwebbplats för senaste information.

VIKTIGT - Läs licensavtalet för slutanvändare av programvara, innan Sony-produkten används. Genom att använda produkten godkänner du licensavtalet för slutanvändare av programvara. Licensavtalet för programvaran mellan dig och Sony finns tillgängligt på Sonys webbplats (https://www.sony.net/tv-software-licenses/4/) eller på produktens skärm. Tryck på [Snabbinställningar]på fjärrkontrollen och välj [Inställningar] → [System] → [Om] → [Juridisk information] → [Meddelanden och licenser].

Identifieringsetiketters placering
Etiketter för modellnr, tillverkningsdatum (år/månad)* och strömförsörjning finns på TV:ns eller förpackningens baksida.

*1 Endast för begränsad region/land/modell.

VIKTIGT MEDDELANDE

Meddelande för radioutrustning
Härmed försäkrar Sony Corporation att denna typ av radioutrustning K-75525M2, K-75525VM2, K-75520M2, K-65525M2, K-65525VM2, K-65520M2, K-55525M2, K-55525VM2, K-55520M2, K-50525M2, K-50525VM2, K-50520M2, K-43525M2, K-43525VM2, K-43520M2 är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-överensstämmelseförsäkringen finns tillgänglig på följande internetadresser:
https://compliance.sony.eu

För dette radioutstyret tillämpas följande begränsninger för uppstart eller behörighetskrav för användning i AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :
5 150 - 5 350 MHz- och 5 945 - 6 425 MHz-band är begränsade till inomhusanvändning endast.
De stödda frekvensbanden kan variera beroende på region/land/modell.

Montera TV:n på väggen

Använda Väggfästet (tillval) (SU-WL450)* (medföljer ej)

Till kunden:
Sony rekommenderar starkt att du låter din Sony-återförsäljare eller en auktoriserad installatör installera TV:n, både av säkerhetsskäl och för att skydda produkten. Förvänta inte installera den själv.

Till Sony-återförsäljare och installatörer:
Var ytterst noggrann med säkerheten vid installation, regelbundet underhåll och besiktning av denna produkt.

Installationsinformation för Väggfäste
För installationer om installation av Väggfäste, se installationsinformationen (Väggfäste) på produktsidan för din TV-modell.
https://www.sony.eu/support
• Följ instruktionsguiden som levereras med Väggfästet för din modell. Experthjälp krävs för installation av denna TV, speciellt för att avgöra väggens styrka att hålla TV:ns vikt.
• Sony kan inte hållas ansvarig för någon form av egendomsskador eller personskador som beror på felaktig hantering eller felaktig installation.
• Endast en behörig servicetekniker bör utföra vägginstallationer.
• Av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att du endast använder tillbehör från Sony, inklusive:
— Väggfäste SU-WL450
• Använd de skruvar som levereras med Väggfästet när Väggfästet monteras på TV:n. De medföljande skruvarna är utformade enligt bilden mått från Väggfästets kontaktyta.
Skruvarnas diameter och längd varierar beroende på Väggfästets modell.
Användning av andra skruvar kan skada TV:n internt eller medföra att den faller ned.
• Se till att samtliga skruvar och bordsstativet förvaras på en säker plats tills du åter vill montera bordsstativet. Förvara skruvarna oåtkomligt för barn.

*1 Endast för begränsad region/land/modell.

Felsökning

För allmän felsökning för problem som: svart skärm, inget ljud, frusen bild, TV:n reagerar inte, eller nätverket är tappat, utför du följande steg.

1 Starta om TV:n genom att trycka in strömbrytaren på fjärrkontrollen i cirka fem sekunder. Välj [Starta om] och TV:n kommer att starta om. Om TV:n inte återställs, försök med att koppla ur strömsladden och tryck sedan på strömbrytarknappen på TV:n och släpp den sedan. Starta i två minuter och anslut sedan strömsladden.
Eller tryck på strömbrytarknappen på TV:n i ungefär 40 sekunder tills TV:n stängs av.
2 Se Hjälpmenyn som visas nedan.
3 Anslut din TV till Internet och utför en programvaruuppdatering. Sony rekommenderar att du alltid håller programvaran till din TV uppdaterad. Programuppdateringar ger nya funktioner och prestandaförbättringar.
4 Gå in på Sonys supportwebbplats (information finns i slutet av den medföljande säkerhetsdokumentationen).

När du ansluter TV:n till enätet är det kanske inte möjligt att slå på TV:n under en viss tid, även om du trycker på strömbrytarknappen, pga fjärrkontrollen eller TV:n.
Det tar tid att initiera systemet. Vänta cirka en minut och försök sedan igen.

Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Byt ut batterierna.

Lösenordet till barnlåset har glömts av.
• Ange 4357 för PIN-koden och ange en ny PIN-kod.

Se Hjälpguiden för mer information.
För att öppna den väljer du [Inställningar] → [Hjälp och feedback] → [Hjälp] eller välj [Hjälp] i hemmenyn. Om [Hjälp] inte finns väljer du [Visa alla] → [Hjälp].

DK

Om brugervejledninger
Opbevar brugervejledningerne for fremtidig reference.

Brugervejledning i papirudgave
Installationsmanual (TV'et leveres med produktet) / Referencevejledning (denne vejledning) / Sikkerhed og anden information.

Hjælpevejledning (brugervejledning på skærmen)
• For at åbne den skal du vælge [Indstillinger] → [Hjælp og feedback] → [Hjælp] eller vælge [Hjælp] i startmenuen, hvis [Hjælp] ikke findes, skal du vælge [Se alle] → [Hjælp].
• Du kan se Hjælpevejledningen med din smartphone (besøg websitedet vist på forsiden af Referencevejledningen).

Læs og forstå indholdet af denne vejledning, før produktet betjenes.

Bemærk
• Instruktioner om "Vægmontering af TV'et" er inkluderet i TV'ets betjeningsvejledning.
• Læs den medfølgende sikkerhedsdokumentation for yderligere sikkerhedsoplysninger.
• Indstillingsmenuerne kan ændres uden varsel som følge af softwareopdateringer. For seneste information, gå på Sonys hjemmeside for support.

VIGTIGT - Les softwarelicensaftalen for slutbruger, før du anvender dit Sony-produkt. Anvendelse af dit produkt indikerer din accept af softwarelicensaftalen for slutbruger. Softwarelicensaftalen mellem dig og Sony er tilgængelig online på Sonys hjemmeside (https://www.sony.net/tv-software-licenses/4/) eller på dit produkt. Tryk på [Hurtige indstillinger] på fjernbetjeningen, og vælg [Indstillinger] → [System] → [Om] → [Juridiske oplysninger] → [Notater og licenser].

Placering af identifikationsmærkat
Mærkatet med oplysninger om modelnummer, produktionsdato (år/måned)* og strømforsyning findes på bagsiden af TV'et eller på emballagen.

*1 Kun for begrænsede region/lande/modeller.

VIGTIG BESKED

Bemærkning til radioudstyr
Hermed erklærer Sony Corporation, at radioudstyrstypenerne K-75525M2, K-75525VM2, K-75520M2, K-65525M2, K-65525VM2, K-65520M2, K-55525M2, K-55525VM2, K-55520M2, K-50525M2, K-50525VM2, K-50520M2, K-43525M2, K-43525VM2, K-43520M2 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresser:
https://compliance.sony.eu

For dette radioudstyr gælder følgende restriktioner for at sætte det i drift eller tage det ud af drift, samt krav til autorisation til brug gældende i AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :
5 150 - 5 350 MHz og 5 945 - 6 425 MHz bånd er kun begrænset til indendørs drift.
De understettede frekvensbånd kan variere afhængigt af din region/land/model.

Vægmontering af TV'et

Anvendelse af det valgfrie Beslag til vægmontering (SU-WL450)*1 (medfølger ikke)

Til kunderne:
Af hensyn til produktets og den generelle sikkerhed anbefaler Sony på det kraftigste, at monteringen af TV'et udføres af en Sony-forhandler eller en autoriseret installatør. Forsøg ikke at monterer det selv.

Til Sony-forhandlere og installatører:
Vær opmærksom på sikkerheden under montering, vedligeholdelse og eftersyn af produktet.

Beslag til vægmontering - vejledning
For vejledning til installation af Beslag til vægmontering, se installationsvejledningen (Beslag til vægmontering) på din TV-models produktside.
https://www.sony.eu/support
• Følg instruktionsvejledningen, som følger med Beslaget til vægmontering, for din model. Monteringen af dette TV kræver tilstrækkelig ekspertise. Dette er især vigtigt, når du skal finde ud af, om væggen kan bære TV'ets vægt.
• Sony er ikke ansvarlig for beskadigelse eller personskade, der opstår som følge af forkert håndtering eller forkert montering.
• Kun en autoriseret installatør må udføre vægmonteringen.
• Af sikkerhedsmæssige grunde anbefales det at anvende Sony-tilbehør, herunder:
— Beslag til vægmontering SU-WL450
• Sørg for at bruge de skruer, der følger med Beslaget til vægmontering ved montering af Beslaget til vægmontering på TV'et. De medfølgende skruer er designet som vist på illustrationen, når der måles fra fastgørelsesoverfladen til Beslaget til vægmontering.
Skruernes diameter og længde afhænger af Beslaget til vægmontering. Hvis der anvendes andre skruer end de medfølgende, kan det medføre indvendige skader på TV'et, apparatet eller få det til at falde ned eller ligne det.
• Sørg for at opbevare de ubrugte skruer og TV-foden på et sikkert sted, indtil du er klar til at fastgøre TV-foden. Opbevar skruerne uden for børns rækkevidde.

*1 Kun for begrænsede region/lande/modeller.

Fejlfinding

Ved generel fejlfinding for ernner som: sort skærm, ingen lyd, frosset billede, TV'et reagerer ikke, eller netværk afbrydes, gøres følgende.

1 Genstart din TV ved at trykke på afbryderen på fjernbetjeningen i omtrent fem sekunder. Vælg [Genstart], og TV'et genstarter. Hvis TV'et ikke gendannes, prøv at tage netledningen ud, og tryk på afbryderen på TV'et, og slip den. Vent i to minutter, og tilslut netledningen. Eller tryk på afbryderen på TV'et i ca. 40 sekunder, indtil TV'et slukkes.
2 Se menuen Hjælp, der vises nedenfor.
3 Tilslut dit TV til internettet, og udfør en softwareopdatering. Sony anbefaler, at du holder TV'ets software opdateret. Softwareopdateringer indeholder nye funktioner og ydelsesforbedringer.
4 Besøg Sonys supporthjemmeside (oplysninger findes i slutningen af den medfølgende sikkerhedsdokumentation).

Når du sætter TV'ets stik i, kan der gå et stykke tid, før TV'et kan tændes, selvom du trykker på afbryderen på fjernbetjeningen eller på TV'et.
Det tager tid at initialisere systemet. Vent omkring et minut, og prøv igen.

Fjernbetjeningen virker ikke.
• Udskift batterierne.

Adgangskoden til børnesikring er blevet glemt.
• Indtast 4357 for PIN, og indtast den nye PIN.

For yderligere oplysninger, se din Hjælpevejledning. For at åbne den skal du vælge [Indstillinger] → [Hjælp og feedback] → [Hjælp] eller vælge [Hjælp] i hovedmenuen. Hvis [Hjælp] ikke findes, skal du vælge [Se alle] → [Hjælp].

FI

Tietoa oppaista
Säilytä opaat myöhempää käyttöä varten.

Painettu käyttöohje
Asetusopas (laitteen päällä) / Viitepas (tämä opas) / Turvallisuus- ja muut tiedot.

Käyttöopas (sähköinen opas)
• Avaa se valitsemalla [Asetukset] → [Ohje ja palaute] → [Ohje] tai valitsemalla [Ohje]-valikosta. Jos [Ohje] valintaa ei näy, valitse [Näytä kaikki] → [Ohje].
• Käyttöopasta voi käyttää älypuhelimella (käy viiteoppaan kannessa mainitussa web-osoitteessa).

Sisäistä käyttöohjeen sisältö ennen laitteen käyttämistä.

Huomautus
• Tähän TV:n käyttöoppaaseen sisältyy "Television asennus seinälle" -ohje.
• Lue turvallisuutta koskevat lisätiedot muuta toimitetusta turvaohjeistuksesta.
• Ohjelmistopäivityksistä johtuen asetusvalikoita voidaan muuttaa ilman ilmoitusta. Katso uusimmat tiedot Sonyn tukisivustolta.

TÄRKEÄÄ – Lue loppukäyttäjän ohjelmistolisenssisopimus ennen Sony-laitteen käyttöä. Tuotteen käyttäminen tarkoittaa sitä, että käyttää on hyväksynyt loppukäyttäjän ohjelmistolisenssisopimuksen. Käyttäjän ja Sonyn välinen ohjelmistolisenssisopimus on saatavana verkossa Sonyn verkkosivustolla (https://www.sony.net/tv-software-licenses/4/) tai laitteen näytöltä. Paina kaukosäätimen [Pika-asetukset] -painiketta ja valitse [Asetukset] → [Järjestelmä] → [Tietoja] → [Oikeudelliset tiedot] → [Ilmoitukset ja lisenssit].

Tunnistemerkintöjen sijainti
Mallinumeritiedot, valmistuspäivämäärä (vuosi/kuukausi)* ja jännitemerkintä sijaitsevat televisiosi takaosassa tai pakkauksessa.

*1 Vain tietyt alueet/maat/mallit.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS

Radiolaitteistoin liittyvä huomautus
Sony Corporation vakuuttaa, että radiolaitetyypit K-75525M2, K-75525VM2, K-75520M2, K-65525M2, K-65525VM2, K-65520M2, K-55525M2, K-55525VM2, K-55520M2, K-50525M2, K-50525VM2, K-50520M2, K-43525M2, K-43525VM2, K-43520M2 on direktiivin 2014/53/EU mukaisia. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://compliance.sony.eu

Seuraavat tätä radiolaitetta koskevat käyttörajoitukset tai käyttöoikeusvaatimukset ovat voimassa AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :
Taajuudet 5 150 – 5 350 MHz ja 5 945 – 6 425 MHz on rajoitettu vain sisäkäyttöön.
Tuetut taajuuskaistat voivat vaihdella alueen/maan/mallin mukaan.

Television asennus seinälle

Lisävarusteena saatavan Seinäasennuskiinnittimen käyttäminen (SU-WL450)*1 (ei sisälly toimitukseen)

Asiakkaille:
Sony suosittelemiseksi ja turvallisuuden vuoksi Sony suosittelee, että television asennus ammatiaan Sonyn jälleenmyyjän tai luvallisen urakoitsijan tehtäväksi. Älä yritä asentaa sitä itse.

Sony-jälleenmyyjille ja -urakoitsijoille:
Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuuteen tämän tuotteen asennuksen, huollon ja tarkastuksen aikana.

Seinäasennuskiinnitin asennustiedot
Ohjeita Seinäasennuskiinnittimen asennukseen on TV-mallisi tuotesivun Asennustiedot (Seinäasennuskiinnitin) -kohdassa.
https://www.sony.eu/support
• Noudata ohjeita Seinäasennuskiinnittimen mukana toimitettuja ohjeita. Tämän TV:n asentaminen edellyttää riittävää ammattitaitoa erityisesti sen määrittämiseksi, kestääkö seinä television painon.
• Sony ei ole vastuussa mistään vahingosta tai vammoista, jotka johtuvat tuotteen väärästä käsittelystä tai asennuksesta.
• Seinäasennuksen saa suorittaa ainoastaan asianluntevna henkilöstö.
• Turvallisuussyistä on erittäin tärkeää käyttää Sonyn varusteita:
— Seinäasennuskiinnitin SU-WL450
• Muista käyttää Seinäasennuskiinnittimen mukana toimitettuja ruuveja, kun kiinnität Seinäasennuskiinnittimen TV-vastaanottimeen. Mukana toimitetut ruuvit on suunniteltu kuvan mukaisesti Seinäasennuskiinnittimen asennuspinnasta mitattuna. Ruuvien halkaisija ja pituus vaihtelevat riippuen Seinäasennustuotteen mallista.
Muiden kuin mukana toimitettujen ruuvien käyttö voi aiheuttaa vaurioita television sisäosiin, television putoamisen tai muuta vahinkoa.
• Varmista, että käyttämättömät ruuvit ja pölysäkeistä ovat varmassa tallessa, kunnes olet valmis kiinnittämään pöytäjalustan. Pidä ruuvit poissa lasten ulottuvilta.

*1 Vain tietyt alueet/maat/mallit.

Vianmääritys

Yleisissä vianmäärityskysymyksissä, kuten: musta näyttö, ei ääntä, jähmettynyt kuva, TV ei reagoi tai verkko on kadonnut, suorita seuraavat vaiheet.

1 Käynnistä TV uudelleen pitämällä kaukosäätimen virtapainiketta alhaalla noin viisi sekuntia. Valitse [Käynnistä uudelleen], niin televisio käynnistyy uudelleen. Jos TV ei palaudu, kokeile irrottaa virtajohto, painaa sitten TV:n virtapainiketta ja vapauttaa se. Odota kaksi minuuttia ja kytke verkkovirtajohto pistorasiaan.
Tai voit painaa TV:n virtapainiketta noin 40 sekunnin ajan, kunnes TV sammuu.
2 Katso alla olevaa Ohje-valikkoa.
3 Yhdistä TV:si Internetiin ja suorita ohjelmiston päivitys. Sony suosittelee pitämään TV:n ohjelmiston päivitettynä. Ohjelmistopäivitykset antavat uusia ominaisuuksia ja parantavat suorituskykyä.
4 Käy Sonyn tukisivustolla (tiedot löytyvät mukana toimitetun turvaohjeistuksen loppuosa).

Kun kytket TV:n verkkovirtaan, TV ei välttämättä kytkeydy heti päälle vaikka painaisit virtapainiketta kaukosäätimestä tai TV:stä.
Järjestelmän alustaminen vie aikaa. Odota noin minuutti ja yritä sitten uudelleen.

Kaukosäädin ei toimi.
• Vaihda paristot.

Lapsilukon salasana on unohtunut.
• Kirjoita ensin PIN-koodi 4357 ja anna sitten uusi PIN-koodi.

Lisätietoja on annettu Käyttöopaassa.
Avaa se valitsemalla [Asetukset] → [Ohje ja palaute] → [Ohje] tai valitsemalla [Ohje]-valikosta. Jos [Ohje] valintaa ei näy, valitse [Näytä kaikki] → [Ohje].

NO

Om håndbøker
Vennligst behold håndbøkene for fremtidig referanse.

Papirhåndbok
Installasjonsveiledning (på toppen av produktet) / Referanseveiledningen (denne håndboken) / Sikkerhet og annen informasjon.

Hjelpeveiledning (håndbok på skjermen)
• For å åpne dette velges [Innstillinger] → [Hjelp og tilbakemelding] → [Hjelp] eller velg [Hjelp] i hjem-menyen, hvis [Hjelp] ikke eksisterer, velges [Se alle] → [Hjelp].
• Du kan også se i Hjelpeveiledningen på din smarttelefon (gå til nettsiden som finnes på forsiden av Referanseveiledningen).

Les og forstå innholdet i denne håndboken før du tar i bruk produktet.

Merknader
• Instruksjonene "Montere TV-en på veggen" er inkludert i bruksanvisningen for denne TV-en.
• Les den medfølgende sikkerhetsdokumentasjonen for ytterligere sikkerhetsinformasjon.
• Innstillingsmenyen kan endres uten varsel på grunn av programvareoppdateringer. Hvis du vil ha oppdatert informasjon, kan du gå til Sonys nettsted for kundestøtte.

VIKTIG - Les lisensavtalen for sluttbrukerprogramvare før du bruker Sony-produktet ditt. Ved å bruke produktet ditt indikerer at du aksepterer lisensavtalen for sluttbrukerprogramvare. Lisensavtalen for programvare mellom deg og Sony er tilgjengelig online på Sonys hjemmeside (https://www.sony.net/tv-software-licenses/4/) eller på produktskjermbildet. Trykk på [Hurtiginnstillinger] på fjernkontrollen og velg [Innstillinger] → [System] → [Info] → [Juridisk informasjon] → [Merknader og lisenser].

Plassering av identifikasjonsmerket
Etiketter med modellnr., produksjonsdato (år/måned)* og strømforsyningsområde er plassert på baksiden av TV-en eller esken.

*1 Kun for begrenset region/land/modell.

VIKTIG MERKNAD

Merknad for radioutstyr
Herved erklærer Sony Corporation at radioutstyrstypene K-75525M2, K-75525VM2, K-75520M2, K-65525M2, K-65525VM2, K-65520M2, K-55525M2, K-55525VM2, K-55520M2, K-50525M2, K-50525VM2, K-50520M2, K-43525M2, K-43525VM2, K-43520M2 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. EU-erklæring fullstekst finner du på Internett under:
https://compliance.sony.eu

For dette radioutstyret gjelder følgende begrensninger for bruk eller krav for autorisering av bruk i AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :
5 150 - 5 350 MHz- og 5 945 - 6 425 MHz-båndene er begrenset til kun innendørs bruk.
De tilgjengelige frekvensbåndene kan variere avhengig av region/land/ modell.

Montere TV-en på veggen

Bruke den ekstra Veggmonteringsbraketten (SU-WL450)*1 (medfølger ikke)

Til kunder:
Av hensyn til produktets beskyttelse og sikkerheten, anbefaler Sony sterkt at TV-en installeres av Sony-forhandlere eller autoriserte montører. Ikke forsøk å installere den selv.

Til Sony-forhandlere og -montører:
Legg spesielt merke til sikkerheten under installasjonen, periodisk vedlikehold og ved undersøkelse av dette produktet.

Informasjon om installasjon av Veggmonteringsbraketten
For instruksjoner om montering av Veggmonteringsbrakett, se monteringsinformasjon (Veggmonteringsbraket) på produktsiden for din TV-modell.
https://www.sony.eu/support
• Følg instruksjonsveiledningen som fulgte med Veggmonteringsbraketten for modellen din. Tilstrekkelig ekspertise er nødvendig for å montere denne TV-en, spesielt for å fastslå at veggen kan bære TV-ens vekt.
• Sony er ikke ansvarlig for eventuell skade eller personskade forårsaket av feil behandling eller installasjon.
• Kun kvalifisert servicepersonell skal utføre eventuell installasjon av veggbraketter.
• Av sikkerhetsgrunner anbefales det på det sterkeste at du bruker tilleggsutstyr fra Sony som omfatter:
— Veggmonteringsbrakett SU-WL450
• Sørg for at du bruker skruene som følger med Veggmonteringsbraketten når du fester Veggmonteringsbraketten til TV-en. De medfølgende skruene er utformet som vist på illustrasjonen målt fra monteringsoverflaten til Veggmonteringsbraketten.
Skruenes diameter og lengde varierer alt fra Veggmonteringsbrakettens modell.
Hvis du bruker andre skruer enn de som følger med, kan TV-apparatet bli skadet innvendig eller det kan falle ned osv.
• Oppbevar skruer som ikke brukes samt bordstativet på et trygt sted inntil du er klar til å feste bordstativet. Oppbevar skruene borte fra barn.

*1 Kun for begrenset region/land/modell.

Feilsøking

Generell feilsøking for problemer som: svart skjerm, ingen lyd, frosset bilde, TV reagerer ikke, eller nettverk mistet, utfør følgende steg.

1 Start TV-en din på nytt ved å trykke på strømknappen på fjernkontrollen i cirka fem sekunder. Velg [Start på nytt] og TV-en vil starte på nytt. Hvis TV-en ikke starter tilbakestilles å trekke ut strømledningen, trykk deretter på strømknappen på TV-en og slipp den. Vent i to minutter, og sett i strømledningen.
Eller trykk på strømknappen på TV-en i omtrent 40 sekunder inntil TV-en slås av.
2 Se hjelpemenyen som vises nedenfor.
3 Koble TV-en din til internett og utfør en programvareoppdatering. Sony anbefaler at du holder TV-ens programvare oppdatert. Programvareoppdateringer gir nye funksjoner og bedre ytelse.
4 Gå til Sonys supportnettside (informasjon oppgitt bakerst i den medfølgende sikkerhetsdokumentasjonen).

Når du kobler til TV-en kan det hende at den ikke er i stand til å slå seg på på en stund selv om du trykker på strømknappen på fjernkontrollen eller TV-en.
Det tar tid å starte opp systemet. Vent omtrent ett minutt, og prøv deretter igjen.

Fjernkontrollen virker ikke.
• Skift batteriene.

Passordet for foreldrelåsen er glemt.
• Skriv inn 4357 for PIN-koden, og skriv deretter den nye PIN-koden.

For mer informasjon, se Hjelpeveiledning.
For å åpne dette velges [Innstillinger] → [Hjelp og tilbakemelding] → [Hjelp] eller velg [Hjelp] i hjem-menyen, hvis [Hjelp] ikke eksisterer, velges [Se alle] → [Hjelp].

SV

Om handböcker
Spara handböckerna för framtida referens.

Pappershandbok
Installationsanvisning (på toppen av produkten) / Referenshandledningen (denna handbok) / Säkerhet och annan information.

Hjälpvisning (handbok på skärmen)
• För att öppna den väljer du [Inställningar] → [Hjälp och feedback] → [Hjälp] eller välj [Hjälp] i hemmenyn. Om [Hjälp] inte finns väljer du [Visa alla] → [Hjälp].
• Du kan ta fram Hjälpguiden med din smartphone (besök webbplatsen som finns på referensmaterialets framsida).

Läs och förstå innehållet i denna manual innan produkten tas i bruk.

Obs!
• Instruktioner om att "Montera TV:n på väggen" ingår i denna TV:s bruksanvisning.
• Läs medföljande säkerhetsdokumentation för ytterligare information om säkerhet.
• Inställningsmenyer kan ändras utan förvarning på grund av programuppdateringar. Gå in på Sonys supportwebbplats för senaste information.

VIKTIGT - Läs licensavtalet för slutanvändare av programvara, innan Sony-produkten används. Genom att använda produkten godkänner du licensavtalet för slutanvändare av programvara. Licensavtalet för programvaran mellan dig och Sony finns tillgängligt på Sonys webbplats (https://www.sony.net/tv-software-licenses/4/) eller på produktens skärm. Tryck på [Snabbinställningar]på fjärrkontrollen och välj [Inställningar] → [System] → [Om] → [Juridisk information] → [Meddelanden och licenser].

Identifieringsetikettens placering
Etiketter för modellnr, tillverkningsdatum (år/månad)* och strömförsörjning finns på TV:ns eller förpackningens baksida.

*1 Endast för begränsad region/land/modell.

VIKTIGT MEDDELANDE

Meddelande för radioutrustning
Härmed försäkrar Sony Corporation att denna typ av radioutrustning K-75525M2, K-75525VM2, K-75520M2, K-65525M2, K-65525VM2, K-65520M2, K-55525M2, K-55525VM2, K-55520M2, K-50525M2, K-50525VM2, K-50520M2, K-43525M2, K-43525VM2, K-43520M2 är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-överensstämmelseförsäkringen finns tillgänglig på följande internetadresser:
https://compliance.sony.eu

För dette radioutstyret tillämpas följande begränsninger för uppstart eller behörighetskrav för användning i AT, BE, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, BG, RO, TR, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo :
5 150 - 5 350 MHz- och 5 945 - 6 425 MHz-band är kun begränsat till inomhusanvändning endast.
De understettede frekvensbånd kan variere afhængigt af din region/land/model.

Montera TV:n på väggen

Använda Väggfästet (tillval) (SU-WL450)* (medföljer ej)

Till kunden:
Sony rekommenderar starkt att du låter din Sony-återförsäljare eller en auktoriserad installatör installera TV:n, både av säkerhetsskäl och för att skydda produkten. Förvänta inte installera den själv.

Till Sony-återförsäljare och installatörer:
Var ytterst noggrann med säkerheten vid installation, regelbundet underhåll och besiktning av denna produkt.

Installationsinformation för Väggfäste
För installationer om installation av Väggfäste, se installationsinformationen (Väggfäste) på produktsidan för din TV-modell.
https://www.sony.eu/support
• Följ instruktionsguiden som levereras med Väggfästet för din modell. Experthjälp krävs för installation av denna TV, speciellt för att avgöra väggens styrka att hålla TV:ns vikt.
• Sony kan inte hållas ansvarig för någon form av egendomsskador eller personskador som beror på felaktig hantering eller felaktig installation.
• Endast en behörig servicetekniker bör utföra vägginstallationer.
• Av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att du endast använder tillbehör från Sony, inklusive:
— Väggfäste SU-WL450
• Använd de skruvar som levereras med Väggfästet när Väggfästet monteras på TV:n. De medföljande skruvarna är utformade enligt bilden mått från Väggfästets kontaktyta.
Skruvarnas diameter och längd varierar beroende på Väggfästets modell.
Användning av andra skruvar kan skada TV:n internt eller medföra att den faller ned.
• Se till att samtliga skruvar och bordsstativet förvaras på en