

SYNCHRONISATION DE L'EASYLINK AVEC LA ZTELESCREENUP4

Méthode :

1. Placer l'Easylink entre le cordon d'alimentation du vidéoprojecteur et la prise d'alimentation de ce dernier.
2. Ouvrir le boîtier blanc de la ZTELESCREENUP4 (récepteur) et maintenir appuyer le bouton SW5 (indiqué sur le schéma page 3), l'indicateur lumineux commence à clignoter à répétition, puis la synchronisation commence (celle-ci se finit automatiquement au bout de 15 secondes)
3. Maintenir appuyer le bouton sur l'émetteur Easylink (trou à côté de Learning), puis l'indicateur lumineux va se mettre à briller.
4. L'indicateur lumineux du récepteur va clignoter deux fois rapidement, indiquant le succès de la synchronisation.

Après avoir installé l'Easylink au vidéoprojecteur, l'écran de projection doit descendre et remonter à l'allumage et l'extinction du projecteur.