

InstaShow® WDC15

Système de présentation sans fil 4K UHD

Conçu pour les petites salles et réunions en équipe, le WDC15 permet de lancer instantanément des présentations sans fil en plug-and-play.

Aucune application, aucun pilote ou configuration réseau n'est requis.

Les présentateurs, même les invités, peuvent accéder à des présentations de qualité professionnelle en un seul geste.



Aucun téléchargement d'application requis

Aucun logiciel nécessaire – branchez simplement l'appareil et partagez instantanément vos contenus pendant la réunion.



Aucun pilote requis

Aucun pilote à installer : connectez l'appareil et diffusez votre écran immédiatement.

*Compatible avec Windows, macOS, Linux et ChromeOS.



Aucune configuration réseau

Aucune configuration complexe ni assistance informatique nécessaire.

Le récepteur et le bouton s'appairent automatiquement : branchez, appuyez et commencez votre présentation en quelques secondes.

Caractéristiques

Récepteur InstaShow

Alimentation	2A, DC 5V $\pm$ 10 %
Consommation électrique	10 W (x1)
Port LAN (RJ45)	(x1)
Sortie HDMI	(x1)
Dimensions (sans antenne)	110 $\times$ 110 $\times$ 29 mm
Poids	205 g

Bouton InstaShow

Type de connecteur	USB Type-C (par défaut)**
Touche de fonction	Mode Key

**Commutable entre USB Type-C et HDMI.

Socle InstaShow

Dimensions	84,5 $\times$ 62,5 $\times$ 128 mm
Poids	568 g

Pack InstaShow


Récepteur	(x1)
Bouton	(x1)
Socle	(x1)
Adaptateur secteur	(x2)
Antennes 2 dBi MIMO	(x1)
Câble HDMI	(x1)
Guide de sécurité	(x1)

Fonctionnalités InstaShow

Sorties vidéo	HDMI 1.4 (avec HDCP)
Résolution de sortie maximale (récepteur)	Jusqu'à 4K @ 30Hz
Wi-Fi	5
Fréquence sans fil	5G
Débit de transmission maximal	(x1)
Connexions simultanées	(x1)
Sécurité Wi-Fi	(x1)
Standard de chiffrement avancé	(x1)
Distance de transmission	(x1)

Part Number: 9H.K0EBY.E0E
EAN: 4718755096419

3 étapes pour configurer une présentation sans fil



Configurez une fois et vous n'aurez plus besoin de recommencer à chaque réunion.


Étapes :

1. Connectez l'écran au récepteur avec un câble HDMI
2. Branchez le bouton sur l'ordinateur du présentateur


***Compatible avec Windows, MacBook et Chromebook.

3. Partagez le contenu depuis l'ordinateur du présentateur via le bouton

• Bouton



• Récepteur



- 1. Bouton de présentation
- 2. Connecteur USB-C
- 3. Mode Key

- 4. Bouton de réinitialisation
- 5. Bouton d'appairage
- 6. Veille/marche

- 7. Port USB pour retour tactile
- 8. Port RJ45
- 9. Sortie HDMI
- 10. Port USB-C pour alimentation



benq.eu/en-eu/business/wireless-presentation/instashow-wireless-collaboration.html

Asie-Pacifique

Chine

Europe

Amérique du Nord

Amérique latine et centrale

© 2025 BenQ Corp. Les spécifications peuvent varier selon les régions. Veuillez consulter les magasins locaux pour plus de détails. Les caractéristiques et spécifications réelles du produit peuvent être modifiées sans préavis. Ce document peut inclure des noms d'entreprise et des marques déposées appartenant à des tiers, qui sont la propriété respective de ces tiers.

BenQ