



SOUND 4201 - Support mural pour Sonos PLAY:1 (noir)

Tirez le meilleur de votre Sonos PLAY:1

Intégrez parfaitement votre haut-parleur Sonos PLAY:1 dans votre design intérieur en le montant n'importe où au mur grâce au support mural Vogel's SOUND 4201. Installez le support mural en position haute ou basse, hors de la vue ou en plein champ de vision. L'important débattement horizontal (70°) et vertical (30° vers le haut et le bas) vous permet de toujours sélectionner l'angle de haut-parleur qui vous offrira le meilleur son. Ce support de haut-parleur plat garantit une fixation parfaitement sûre de votre Sonos PLAY:1 et est disponible en noir ou blanc en fonction de la couleur de votre haut-parleur. Grâce au niveau à bulle intégré, l'installation du support mural est un jeu d'enfant.

Orientable	70
Inclinable	+/- 30
Couleurs supplémentaires	Blanc
Garantie	5 ans



SOUND 4201 - Support mural pour Sonos PLAY:1 (noir)

Installez votre haut-parleur sous l'angle qui lui convient le mieux

Le support mural Vogel's de votre Sonos PLAY:1 vous permet de gagner de l'espace tout en créant la meilleure position d'écoute. Réglez facilement l'angle de votre haut-parleur d'une main et plongez dans la musique comme vous ne l'aviez jamais fait. Vous recherchez une plus grande souplesse de positionnement sans devoir forer des trous ? Vogel's vous propose également un pied pour Sonos PLAY:1. Les supports muraux et pieds Vogel's sont également disponibles pour les haut-parleurs Sonos PLAY:3.

Caractéristiques

- Fonction de verrouillage
- Installation facile
- Niveau à bulle intégré
- Toutes les fixations de supports muraux incluses : vis et chevilles fischer®

Informations logistiques

Code de produit EAN	8712285329623
Poids net (kg)	0.32
Longueur de la boîte individuelle (mm)	77
Profondeur de la boîte individuelle (mm)	82
Hauteur de la boîte individuelle (mm)	135

